

Производитель	Модель	Тип NFC-модуля
Alcatel	OT-156	Тип 2
	OT-255	Тип 2
	OT-606	Тип 1
	OT-710D	Тип 2
	OT-800	Тип 2
BlackBerry	8520	Тип 2
	9300	Тип 2
	9800	Тип 4
Fly	E135	Тип 2
Glofish	X800 (E-Ten X800)	Тип 4
HTC	Desire (A8181)	Тип 4
	Hero (A6262)	Тип 4
	P3300	Тип 2
	Touch HD	Тип 4
	Touch Pro	Тип 4
	Touch Pro2	Тип 4
Huawei	U8500	Тип 1
LG	BL40	Тип 2
	C1100	Тип 2
	C2100	Тип 1
	C3320	Тип 1
	G1610	Тип 2
	G5300	Тип 3
	GM360i	Тип 2
	GS101	Тип 2
	GW300	Тип 2
	GX300	Тип 2
	GX500	Тип 2
	KF300	Тип 3
	KF305	Тип 2
	KP152Q	Тип 3
	KP265	Тип 3
	KP500	Тип 4
	KS660	Тип 2
	P500 Optimus One	Тип 2
	S310	Тип 4
	T5100	Тип 2

Производитель	Модель	Тип NFC-модуля
Motorola	115	Тип 2
	ROKR E8	Тип 1
	U9	Тип 2
	C115	Тип 2
	C380	Тип 2
	C390	Тип 2
	U9	Тип 2
	V360	Тип 4
	W230	Тип 2
NEC	e540	Тип 2
Nokia	1100	Тип 4
	1200	Тип 4
	1202	Тип 2
	1208	Тип 4
	1209	Тип 4
	1280	Тип 2
	1600	Тип 4
	1616	Тип 2
	1661	Тип 2
	1800	Тип 2
	2220 slide	Тип 3
	2300	Тип 4
	2310	Тип 4
	2323 classic	Тип 2
	2330 classic	Тип 2
	2600	Тип 4
	2610	Тип 4
	2626	Тип 4
	2680 slide	Тип 2
	2700 classic	Тип 2
	2710 Navigation Edition	Тип 3
	2720 fold	Тип 2
	3109 classic	Тип 3
	3110 classic	Тип 3
	3120 classic	Тип 4
	3210	Тип 2
	3230	Тип 2
	3250 XpressMusic	Тип 4
	3310	Тип 1
	3330	Тип 1

Производитель	Модель	Тип NFC-модуля
Nokia	3410	Тип 1
	3500 classic	Тип 3
	3510 / 3510i	Тип 2
	3600 slide	Тип 2
	3610 fold	Тип 4
	3720 classic	Тип 3
	5000	Тип 2
	5030 XpressRadio	Тип 2
	5070	Тип 2
	5130 XpressMusic	Тип 2
	5320 XpressMusic	Тип 2
	5610 XpressMusic	Тип 2
	5630 XpressMusic	Тип 4
	5700 XpressMusic	Тип 4
	5730 XpressMusic	Тип 2
	5250	Тип 1
	6020	Тип 2
	6021	Тип 2
	6060	Тип 3
	6070	Тип 2
	6100	Тип 1
	6102	Тип 2
	6110 Navigator	Тип 2
	6120 classic	Тип 2
	6151	Тип 4
	6170	Тип 2
	6210 Navigator	Тип 1
	6230 / 6230i	Тип 3
	6260	Тип 3
	6267	Тип 2
	6270	Тип 2
	6288	Тип 2
	6500 classic	Тип 2
	6555	Тип 4
	6600	Тип 2
	6630	Тип 2
	6710 Navigator	Тип 1
	6720 classic	Тип 2
	6730 classic	Тип 4
	6760 slide	Тип 4

Производитель	Модель	Тип NFC-модуля
Nokia	7070 Prism	Тип 3
	7100 Supernova	Тип 2
	7210	Тип 4
	7260	Тип 2
	7270	Тип 2
	7310 Supernova	Тип 4
	7360	Тип 2
	7373	Тип 3
	7390	Тип 2
	7500 Prism	Тип 3
	7510 Supernova	Тип 3
	7610 Supernova	Тип 2
	7710	Тип 2
	8210	Тип 2
	8310	Тип 2
	8600 Luna	Тип 3
	8800 Carbon Arte	Тип 3
	8800 Sapphire Arte	Тип 2
	9300	Тип 1
	C1-01	Тип 2
	C1-02	Тип 2
	E60	Тип 2
	E6-00	Тип 1
	E61	Тип 2
	E63	Тип 3
	E90 Communicator	Тип 2
	N70	Тип 3
	N72	Тип 3
	N73	Тип 3
	N78	Тип 2
	N79	Тип 4
	N80	Тип 4
	N82	Тип 2
	N85	Тип 4
	N86	Тип 4
	N93i	Тип 2
	N96	Тип 1
	N97	Тип 3
	X1-01	Тип 2

Производитель	Модель	Тип NFC-модуля
Philips	Xenium X500	Тип 4
	Xenium X600	Тип 4
Qtek	9100	Тип 2
Samsung	E250	Тип 4
	GT-B2100	Тип 2
	GT-B2710 Xcover	Тип 2
	GT-B3410	Тип 2
	GT-B5722 Duos	Тип 2
	GT-B7300	Тип 4
	GT-C3050	Тип 4
	GT-C3200	Тип 2
	GT-C3222 Duos	Тип 2
	GT-C3300K	Тип 2
	GT-C3530	Тип 2
	GT-C5212/i Duos	Тип 2
	GT-E1125	Тип 2
	GT-E1252	Тип 2
	GT-E1360M	Тип 2
	GT-E2120	Тип 2
	GT-E2152 (Duos Lite)	Тип 2
	GT-E2210	Тип 2
	GT-E2370	Тип 2
	GT-E2530	Тип 2
	GT-E2550	Тип 2
	GT-I5500	Тип 2
	GT-I5700 (Galaxy Spica)	Тип 1
	GT-I8000 (WiTu AMOLED)	Тип 4
	GT-I8910	Тип 1
	GT-I9000 (Galaxy S)	Тип 2
	GT-M7600	Тип 2
	GT-S3030	Тип 2
	GT-S3100	Тип 2
	GT-S3350 (Chat 335)	Тип 2
	GT-S3500/i	Тип 2
	GT-S3550	Тип 2
	GT-S3650 (Corby)	Тип 2
	GT-S5200	Тип 1
	GT-S5250	Тип 1
	GT-S5230	Тип 2
	GT-S5260 (Star II)	Тип 4

Производитель	Модель	Тип NFC-модуля
Samsung	GT-S5330 (Wave 533)	Тип 2
	GT-S5350	Тип 1
	GT-S5550	Тип 2
	GT-S5660 (Galaxy Gio)	Тип 1
	GT-S5670 (Galaxy Fit)	Тип 4
	GT-S5830 (Galaxy Ace)	Тип 1
	GT-S7070	Тип 2
	GT-S7230E (Wave 723)	Тип 1
	GT-S8000 (Jet)	Тип 4
	GT-S8300 (UltraTouch)	Тип 1
	GT-S8500 (Wave)	Тип 4
	GT-S8530 (Wave II)	Тип 4
	SGH-C100	Тип 4
	SGH-C110	Тип 4
	SGH-C170	Тип 1
	SGH-C300	Тип 2
	SGH-D410	Тип 2
	SGH-D500E	Тип 2
	SGH-D520	Тип 1
	SGH-D780	Тип 2
	SGH-D840	Тип 4
	SGH-D900	Тип 4
	SGH-E100	Тип 2
	SGH-E250/i	Тип 4
	SGH-E300	Тип 2
	SGH-E330	Тип 2
	SGH-E330N	Тип 2
	SGH-E370	Тип 2
	SGH-E530 Intuition	Тип 2
	SGH-E570	Тип 2
	SGH-E590	Тип 2
	SGH-E600	Тип 2
	SGH-E630	Тип 2
	SGH-E700	Тип 2
	SGH-E710	Тип 2
	SGH-E730	Тип 2
	SGH-E740	Тип 4
	SGH-E790	Тип 2
	SGH-E800	Тип 2
	SGH-E850	Тип 2

Производитель	Модель	Тип NFC-модуля
Samsung	SGH-F110	Тип 1
	SGH-F400	Тип 2
	SGH-F490	Тип 4
	SGH-G600	Тип 1
	SGH-G800	Тип 2
	SGH-i600	Тип 4
	SGH-i620	Тип 2
	SGH-i900	Тип 1
	SGH-J600	Тип 1
	SGH-J700 / J700i	Тип 4
	SGH-M150	Тип 4
	SGH-N500	Тип 1
	SGH-N620	Тип 2
	SGH-S300M	Тип 2
	SGH-T400	Тип 2
	SGH-T500	Тип 2
	SGH-U600	Тип 4
	SGH-U700	Тип 4
	SGH-V200	Тип 4
	SGH-X100	Тип 2
	SGH-X120	Тип 4
	SGH-X510	Тип 2
	SGH-X540	Тип 2
	SGH-X620	Тип 2
	SGH-X640	Тип 2
	U600	Тип 4
Siemens	AX75	Тип 2
	CF75	Тип 3
	CL75	Тип 2
	CX70	Тип 2
	M75	Тип 2
	ME45	Тип 4

Производитель	Модель	Тип NFC-модуля
Sony Ericsson	Aino (U10)	Тип 1
	J200i	Тип 2
	J230i	Тип 2
	K700i	Тип 2
	M600i	Тип 4
	P1i	Тип 4
	P910i	Тип 2
	P910i	Тип 2
	T610	Тип 4
	T630	Тип 4
	W610i	Тип 4
	W710i	Тип 2
	W810i	Тип 2
	W880i	Тип 4
	W890i	Тип 4
	W902/W902i	Тип 1
	W950i	Тип 4
	W960i	Тип 4
	Xperia X10	Тип 4
	Z200	Тип 2
	Z300i	Тип 2
	Z310i	Тип 2
	Z710i	Тип 2
Билайн	Билайн E300 (Beeline E300)	Тип 1